

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
0 02400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229、B231
02800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231、B233
03000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
07000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225、B227
08000	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
09000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
1 11000R	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
112	自動調心玉軸受 内輪幅広形	A6、A55、A56、B125、B134
113	自動調心玉軸受 内輪幅広形	A6、A55、A56、B125、B134
12	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
12・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126
1200	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
12000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
12500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
13	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
13・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126
1300	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
13600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
13800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
14000	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231
15000	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229、B231
15500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
160	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
16000	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
1700	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
17000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
17500R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
18000	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
18500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
18600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B241
18700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
19000R	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
1900R	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
1WC	小形一方クラッチ、金属ばね付き	B482、B484
2 20DC	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
21000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
213	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
22	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
22・・2RS	自動調心玉軸受 シール付き	A6、A56、B125、B132
22・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126
222	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
223	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
23	自動調心玉軸受 開放形	A6、A55、A56、B125、B126
23・・2RS	自動調心玉軸受 シール付き	A6、A56、B125、B132
23・・K	自動調心玉軸受 開放形、テーパ穴	A6、A56、B125、B126

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
230	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B296
230・・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B296
231	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B294
231・・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B294
232	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B296
232・・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B296
23600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
238	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B314
238・・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B314
239	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B300
239・・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B300
240	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B298
240・・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B298
241	自動調心ころ軸受	A10、A55、A56、A59、B291、B298
241・・K	自動調心ころ軸受、テーパ穴	A10、A55、A56、A59、B291、B298
24700R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
2500	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
25500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B239、B241
25800R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
2600	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
26000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229、B231
26800R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B239
2700R	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
27600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257、B259
27800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
28000	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
28500R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243、B245
28600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243、B247
28900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
2900	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
292	スラスト自動調心ころ軸受	A11、A55、A56、A59、B355、B358
293	スラスト自動調心ころ軸受	A11、A55、A56、A59、B355、B356
294	スラスト自動調心ころ軸受	A11、A55、A56、A59、B355、B356
29500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
29600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255
2CR	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
2U	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
3 302	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
303	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
3100	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
313	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B214
31500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
32	複列アンギュラ玉軸受 (入れ溝付き)	A5、A55、A56、B55、B118
320	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
322	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194
323	単列円すいころ軸受 メートル系列	A9、A55、A56、B185、B194

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
<b>329</b>	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B185、B198
<b>33</b>	複列アンギュラ玉軸受 (入れ溝付き)	A5、A55、A56、B55、B118
<b>330</b>	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、A56、B185、B196
<b>3300</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
<b>33000</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B251、B253
<b>331</b>	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B185、B200
<b>332</b>	単列円すいころ軸受、メートル系列	A9、A55、B185、B196
<b>335</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235、B237
<b>33800</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B243、B245
<b>3400</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B235
<b>34000</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257
<b>3500R</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B237、B239
<b>355</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、B241
<b>365</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B241、B243、B245
<b>3700</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B243
<b>37000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
<b>375</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
<b>3800</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B237
<b>385</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243、B247
<b>3900</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B251
<b>395</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243、B249、B251
<b>39500</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249、B251
<b>4</b> <b>41000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
<b>415</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
<b>42</b>	複列深溝玉軸受	A4、A55、A56、B5、B52
<b>42600</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
<b>43</b>	複列深溝玉軸受	A4、A55、A56、B5、B52
<b>4300</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
<b>435</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233、B239
<b>4500</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
<b>452</b>	複列円すいころ軸受、内向き (TDI形)	A9、A55、A56、B284
<b>45200</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B243、B247
<b>453</b>	複列円すいころ軸受、内向き (TDI形)	A9、A55、A56、B284
<b>455</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241、B245、B247
<b>46000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239
<b>462</b>	複列円すいころ軸受、外向き (TDO形)	A9、A55、A56、B268
<b>46T</b>	複列円すいころ軸受、外向き (TDO形)	A9、A55、A56、B268
<b>47400R</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
<b>475</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B253
<b>47600R</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257
<b>47800R</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
<b>48100</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
<b>48600</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
<b>49000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
<b>495</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257、B259
<b>49500</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B243
<b>4UJ</b>	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
<b>5</b> <b>511</b>	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>512</b>	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>513</b>	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>514</b>	単式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>52</b>	複列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B118
<b>52・・2RS</b>	複列アンギュラ玉軸受、接触シール付き	A5、A56、B55、B118
<b>52・・ZZ</b>	複列アンギュラ玉軸受、シールド付き	A5、A56、B55、B118
<b>52000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261、B263
<b>522</b>	複式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>523</b>	複式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>524</b>	複式平面座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>525</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237、B238、B241、B243
<b>53</b>	複列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B118
<b>53・・2RS</b>	複列アンギュラ玉軸受、接触シール付き	A5、A56、B55、B118
<b>53・・ZZ</b>	複列アンギュラ玉軸受、シールド付き	A5、A56、B55、B118
<b>532</b>	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>532・・U</b>	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>533</b>	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>533・・U</b>	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>534</b>	単式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>534・・U</b>	単式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、A59、B337、B338
<b>535</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、B245
<b>542</b>	複式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>542・・U</b>	複式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>543</b>	複式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>543・・U</b>	複式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>544</b>	複式調心座形スラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>544・・U</b>	複式調心座金付きスラスト玉軸受	A11、A55、A56、B337、B348
<b>5500R</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249、B251
<b>555</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
<b>56000R</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
<b>565</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251、B253、B256
<b>5700</b>	単列円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255

## 呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
<b>575R</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257
<b>59000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
<b>595</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261
<b>60</b>	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
<b>60・2RD</b>	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>60・2RS</b>	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>60・2RU</b>	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>60・N</b>	単列深溝玉軸受、輪溝付き	A4、A56、B5、B32
<b>60・NR</b>	単列深溝玉軸受、止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>60・ZZ</b>	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>615</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239、B245、B247
<b>62</b>	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A48、A54、A55、A56、B7、B8、B40
<b>62・2RD</b>	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>62・2RS</b>	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
<b>62・2RU</b>	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>62・N</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>62・NR</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>62・ZZ</b>	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
<b>63</b>	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A46、A49、A55、A56、B5、B7、B8、B40
<b>63・2RD</b>	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B4、B5、B6、B20
<b>63・2RS</b>	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>63・2RU</b>	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>63・N</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>63・NR</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>63・ZZ</b>	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B40
<b>6300</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B249、B251
<b>635</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
<b>64</b>	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
<b>6400</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
<b>64000R</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
<b>65000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247、B249
<b>6500R</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261
<b>65300</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
<b>655</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257、B259
<b>66000R</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
<b>66500</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245、B247
<b>67</b>	単列深溝玉軸受 開放形	A4、A55、B7、B8
<b>67・2RS</b>	単列深溝玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
<b>67・2RU</b>	単列深溝玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
<b>67・ZZ</b>	単列深溝玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20
<b>675</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261、B263
<b>68</b>	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
<b>68・2RD</b>	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
<b>68・2RS</b>	単列深溝玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
<b>68・2RU</b>	単列深溝玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20
<b>68・N</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>68・NR</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>68・ZZ</b>	単列深溝玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20
<b>68000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
<b>69</b>	単列深溝玉軸受 開放形、ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A55、A56、B5、B7、B8、B40
<b>69・2RD</b>	単列深溝玉軸受、極軽接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>69・2RS</b>	単列深溝玉軸受、接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>69・2RU</b>	単列深溝玉軸受、非接触シール付き、ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>69・N</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>69・NR</b>	単列深溝玉軸受 輪溝付き 止め輪付き	A4、A56、B5、B32
<b>69・ZZ</b>	単列深溝玉軸受、シールド付き、ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B6、B20、B42
<b>70</b>	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
<b>70・DB</b>	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>70・DF</b>	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>70・DT</b>	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>71000</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
<b>72</b>	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
<b>72・DB</b>	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>72・DF</b>	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>72・DT</b>	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>73</b>	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
<b>73・DB</b>	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>73・DF</b>	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>73・DT</b>	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>74</b>	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B64
<b>74・DB</b>	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B92
<b>74・DF</b>	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B92
<b>74・DT</b>	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B92
<b>745R</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B255、B257、B259

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
<b>755</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257、 B259、B261
<b>775</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261、B263
<b>79</b>	単列アンギュラ玉軸受	A5、A55、A56、B55、B62
<b>79・DB</b>	組合せアンギュラ玉軸受、背面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>79・DF</b>	組合せアンギュラ玉軸受、正面組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>79・DT</b>	組合せアンギュラ玉軸受、並列組合せ	A5、A56、B55、B90
<b>835R</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B259
<b>855R</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259、B261、 B263
<b>9100</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
<b>935</b>	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
<b>98000</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253、B259、 B261、B263
<b>A2000</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
<b>A4000</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
<b>AH22</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B329
<b>AH23</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
<b>AH240</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B328
<b>AH241</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
<b>AH3</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
<b>AH30</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B328
<b>AH31</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B328
<b>AH32</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B329
<b>AHX23</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
<b>AHX3</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B326
<b>AHX30</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
<b>AHX31</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
<b>AHX32</b>	自動調心ころ軸受用 取外しスリーブ	A10、A55、A56、B327
<b>AL</b>	転がり軸受用止め金	C46、C55
<b>ALL</b>	転がり軸受用止め金	C46、C55
<b>AN</b>	転がり軸受用ナット アダプタ及び軸用	C46、C47
<b>ANL</b>	転がり軸受用ナット アダプタ及び軸用	C46、C48
<b>AS</b>	スラスト保持器付き針状ころ軸受用レース、メートル系列	A12、B363、B444
<b>AW</b>	転がり軸受用座金	C46、C53
<b>AW・X</b>	転がり軸受用座金	C46、C53
<b>AXK</b>	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、一枚保持器、メートル系	A12、B363、B444
<b>BK</b>	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形 メートル系列	A8、B363、B414
<b>EWC</b>	小形一方クラッチ、合成樹脂ばね付き	B482、B484
<b>F60</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
<b>F60・ZZ</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
<b>F62</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
<b>F62・ZZ</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
<b>F63</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B48
<b>F63・ZZ</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B48
<b>F68</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
<b>F69</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
<b>F69・ZZ</b>	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
<b>FNT</b>	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、二枚保持器、メートル系	A12、B363、B444
<b>GS.811</b>	スラストころ軸受用レース、ハウジング案内形、メートル系	A12、B363、B444
<b>GS.812</b>	スラスト円筒ころ軸受用レース、ハウジング案内形、メートル系	A12、B363、B448
<b>H2・X</b>	自動調心玉軸受用 アダプタ	A6、B125、B136
<b>H23</b>	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B320
<b>H23・X</b>	自動調心玉軸受用 アダプタ、自動調心ころ軸受用 アダプタ	A6、A10、A55、A56、B125、B136、 B318
<b>H3・X</b>	自動調心玉軸受用 アダプタ、自動調心ころ軸受用 アダプタ	A6、A10、A55、A56、B125、B136、 B318
<b>H30</b>	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B320
<b>H30・X</b>	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B318
<b>H31</b>	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B320
<b>H31・X</b>	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B318
<b>H32</b>	自動調心ころ軸受用 アダプタ	A10、A55、A56、B323
<b>H414200</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251、 B253
<b>H715300</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251、 B253
<b>HH221400</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255、B257、 B261、B263
<b>HH224300</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261、B263、 B265
<b>HH228300</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
<b>HH506300</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
<b>HH926700</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
<b>HJ</b>	ソリッド形針状ころ軸受 保持器付き、一体形案内つば付き、 内輪なし、外輪油穴・油溝付き、インチ系	A8、A55、A56、A59、B363、B440
<b>HJ2</b>	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
<b>HJ22</b>	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
<b>HJ23</b>	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
<b>HJ3</b>	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
<b>HJ4</b>	円筒ころ軸受用 L形つば輪	A7、B139、B168
<b>HK</b>	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、開放形、メートル系列	A8、B363、B414
<b>HM212000</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249、B251
<b>HM218200</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
<b>HM516400</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
<b>HM518400</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
<b>HM617000</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
<b>HM624700</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
<b>HM801300</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235、B237
<b>HM803100</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239
<b>HM804800</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、 B241
<b>HM807000</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237、B239、 B241、B245
<b>HM813800</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247、B249、 B251、B253
<b>HM81600</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
<b>HM88500</b>	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
HM88600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B231、B233
HM89400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231、B233
HN	転がり軸受用ナット、取外しスリーブ用	C46、C51
HNL	転がり軸受用ナット、取外しスリーブ用	C46、C51
IM	工作機械用高精度コンパインド軸受用内輪、油穴なし、メートル系	B363、B476
IM・P	針状ころ軸受用内輪、油穴なし、メートル系	B363、B463、B466
IR	ソリッド形針状ころ軸受用内輪、インチ系	B363、B440、B478
IR-	ソリッド形針状ころ軸受用内輪、インチ系	A8、A55、A56、A59、B363、B440、B478
J	シェル形針状ころ軸受 保持器付き 開放形、インチ系列	A8、B363、B424
JB	鉄道車両車軸用 密封形円すいころ軸受、密封形円筒ころ軸受	C22、C27、C29
JC	鉄道車両車軸用 円筒ころ軸受	C22、C25
JH	シェル形針状ころ軸受 保持器付き 開放形、インチ系列、高負荷容量	A8、B363、B424
JH211700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B251
JH217200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JH307700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JH415600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JHM318400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
JHM516800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JHM522600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
JHM534100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JHM720200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
JHM807000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
JHM840400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JL69300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
JLM104900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
JLM506800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
JLM508700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JLM710900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
JLM714100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JLM813000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
JM205100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
JM207000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B247
JM511900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B249
JM515600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
JM612900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
JM714200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B255
JM716600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
JM718100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
JM719100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
JM720200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
JM734400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JM736100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JM738200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
JM822000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B265
JR	針状ころ軸受用内輪、油穴なし、メートル系	B363、B415、B461、B466

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
JR・JS1	針状ころ軸受用内輪、油穴付き、メートル系	B363、B466
JRZ・JS1	針状ころ軸受用内輪、油穴付き、軌道の面取りなし、メートル系	B363、B466
K	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 単列、メートル系列	A8、B363、B380
K.811	スラスト保持器付き円筒ころ、レースなし、メートル系	A12、B363、B448
K.812	スラスト保持器付き円筒ころ、レースなし、メートル系	A12、B363、B448
K・ZW	ラジアル保持器付き針状ころ軸受 複列、メートル系列	A8、B363、B382
K・A	Kシリーズ超薄肉形アンギュラ玉軸受、K・Aの間のT・A・B・C・は断面の寸法を示す	C2、C9
K・C	Kシリーズ超薄肉形深溝玉軸受、K・Cの間のT・A・B・C・は断面の寸法を示す	C2、C9
K・X	Kシリーズ超薄肉形4点接触形深溝玉軸受、K・Xの間のT・A・B・C・は断面の寸法を示す	C2、C9
KJA・RD	Kシリーズ超薄肉形アンギュラ玉軸受、片シール付き	C2、C19
KUC・2RD	Kシリーズ超薄肉形深溝玉軸受、両シール付き	C2、C19
KUX・2RD	Kシリーズ超薄肉形4点接触形深溝玉軸受、両シール付き	C2、C19
L102800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B239
L21500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
L217800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B259
L305600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B243
L319200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
L327200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L435000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L44600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
L45400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B229
L521900R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263
L540000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L555200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
L68100	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B233
LL319300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B261
LL713000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
LM102900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
LM11700R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
LM11900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
LM12700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
LM245800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
LM29700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B235
LM48500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
LM501300	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
LM503300R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
LM522500	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B263、B265
LM603000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
LM613400	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B253
LM67000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
LM72800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
LM806600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B245
LM814800	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B257
LS	スラスト軸受、アセンブリ、レース スラスト保持器付き 針状ころ (ケージ&ローラ)、レースメートル系列	A12、B363、B444

呼び番号索引

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
<b>M</b> M12600	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B225
M246900	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
M249700	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
M349500	円すいころ軸受、インチ系列	A9、A55、A56、A59、B267
M802000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B237
M804000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B241
M84200	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227
M86600R	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B227、B229
M88000	単列円すいころ軸受 インチ系列	A9、A55、A56、A59、B231
MJ・・・1	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形、インチ系列	A8、B363、B424
MJH・・・1	シェル形針状ころ軸受 保持器付き、一端密閉形、インチ系列、高負荷容量	A8、B363、B424
ML	ミニアチュア・小径玉軸受、開放形	A4、A56、B5、B40
ML・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B42
MLF	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、開放形	A4、A56、B5、B46
<b>N</b> N2	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
N3	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
N4	単列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B144
NAXK	コンバインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト玉とラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、メートル系	B363、B460
NAXK・・・Z	コンバインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト玉とラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、ダストキャップ付き、メートル系	B363、B460
NAXR	コンバインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト円筒ころとラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、メートル系	B363、B462
NAXR・・・Z	コンバインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト円筒ころとラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なし、ダストキャップ付き、メートル系	B363、B462
NF2	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
NF3	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B142
NF4	単列円筒ころ軸受、外輪片側つば無し、内輪両側つば付き	A7、A56、B139、B144
NJ2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B142
NJ4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し	A7、A56、B139、B144
NK	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き(差込みまたは、一体形)、内輪なし、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B432
NKS	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き(差込みまたは、一体形)、内輪なし、外輪油穴(一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B433
NN30	複列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪つば付き	A7、A55、A56、B139、B178
NN30・・・K	複列円筒ころ軸受、外輪つば無し、内輪つば付き、テーパ穴	A7、A56、B139、B178
NNU49	複列円筒ころ軸受、外輪つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B178
NNU49・・・K	複列円筒ころ軸受、外輪つば付き、内輪つば無し、テーパ穴	A7、A56、B139、B178
NTA	スラスト保持器付き針状ころ、レースなし、二枚保持器、インチ系	A12、B363、B452
NU10	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142

軸受系列 (シリーズ名)	説明	頁数
NU23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU32	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B142
NU33	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B144
NU4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪つば無し	A7、A55、A56、B139、B144
NUP10	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP2	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP22	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP23	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP3	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B142
NUP4	単列円筒ころ軸受、外輪両側つば付き、内輪片側つば無し、つば輪付き	A7、A56、B139、B144
<b>R</b> RAX25	コンバインド針状ころ軸受、ソリッド形スラスト円筒ころとラジアル針状ころ軸受、保持器付き、内輪なしダストキャップ付き、レース結合形、メートル系	B363、B462
RNA48	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、一体形案内つば付き、内輪なし、外輪油穴(一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B438
RNA49	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、一体形案内つば付き、内輪なし、外輪油穴(一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B432
RNA69	ソリッド形針状ころ軸受、保持器付き、案内つば付き(差込みまたは、一体形)、内輪なし、外輪油穴(一カ所)・油溝付き、メートル系	A8、A55、A56、A59、B363、B432
<b>S</b> SDE	リニア玉軸受、メートル系	C32、C35
SDM	リニア玉軸受、メートル系	C32、C35
SDMF	リニア玉軸受、外筒丸フランジ付き、メートル系	C32、C41
SDMK	リニア玉軸受、外筒角フランジ付き、メートル系	C32、C41
<b>T</b> TR	スラスト軸受用レース、A、B、C、等は、レースの厚みを示す	A12、B363、B452
<b>W</b> W60・・・ZZX	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
W68・・・2RD	ミニアチュア・小径玉軸受、極軽接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・・2RS	ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・・2RU	ミニアチュア・小径玉軸受、非接触シール付き	A4、A56、B5、B44
W68・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
W69・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
WF60・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WF68・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WF69・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WJ	ラジアル保持器付き針状ころ軸受(ケージ&ローラ)単列インチ系列 高負荷容量	A8、B363、B408
WJC	ラジアル保持器付き針状ころ軸受(ケージ&ローラ)単列インチ系列	A8、B363、B408
WML・・・2RS	ミニアチュア・小径玉軸受、接触シール付き	A4、A56、B5、B42
WML・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受、シールド付き	A4、A56、B5、B40
WMLF・・・ZZ	ミニアチュア・小径玉軸受 フランジ付き、シールド付き	A4、A56、B5、B46
WS.811	スラストころ軸受用レース、軸案内形、メートル系	A12、B363、B444
WS.812	スラスト円筒ころ軸受用レース、軸案内形、メートル系	A12、B363、B448

用語索引 太字は、詳細ページ

用語	頁数
H	
HM	<b>A139</b>
HMA	<b>A139</b>
HMS	<b>A139</b>
HMSA	<b>A139</b>
HMSAH	<b>A139</b>
HMSH	<b>A139</b>
J	
Jシリーズ	A94、 <b>A59</b> 、A72
M	
MH	<b>A139</b>
MHA	<b>A139</b>
MHS	<b>A139</b>
MHSA	<b>A139</b>
MS	<b>A139</b>
N	
NLGI	<b>A125</b> 、A127
NR	A4、A56
R	
RD	A4、A56
RS	A4、A5、A6、A8、 A56、A85
RU	A4、A56
Z	A4、A5、A54、A56
あ	
アキシャル内部すきま	<b>A99</b> 、A103、A104、 A111
アダプタ	A6、A10、A91、 <b>A136</b> 、A145
圧こん	A141、A147、 <b>A152</b> 、 <b>A153</b> 、A154、A155、 A156、A157
圧入	<b>A142</b> 、A143
油穴	A7、A8、A9、A10、 A56、A123、 <b>B292</b>
油潤滑	A13、A44、A47、 A49、A84、 <b>A117</b> 、 <b>A120</b>
油溝	A7、A8、A9、A10、 <b>A56</b> 、A123、 <b>A137</b> 、 <b>B292</b>
安全係数	A14、 <b>A43</b>
案内つば	A7、A8、A44
い	
異常音	<b>A147</b>
入れ溝	<b>A4</b> 、A5、A18、A55、 <b>B57</b>
う	
運転すきま	<b>A99</b> 、 <b>A100</b> 、A101
え	
エンドプレート	<b>A136</b>
お	
オイル/エア潤滑	A85、 <b>A122</b>
オイルシール	<b>A139</b> 、A140
オイルミスト潤滑	<b>A123</b>
大つば	A9
汚染係数	A27、 <b>A29</b>
か	
外輪回転荷重	<b>A87</b> 、A90、A94、 A95、A96、A97、A98
外輪静止荷重	<b>A87</b> 、A90、A98

用語	頁数
欠け	A141、A150、 <b>A152</b> 、 <b>A153</b> 、A156、A157
荷重係数	<b>A32</b> 、A34、A38、 A42、A50
かじり	<b>A154</b> 、 <b>A155</b>
カップグリース	<b>A124</b> 、A137
カルシウムグリース	<b>A124</b> 、A137
カルシウム石けん	<b>A124</b>
カルシウム複合石けん	<b>A125</b>
間座記号	A57
き	
軌道輪	<b>A1</b> 、A5、A6、A54、 A56、A130
基本定格寿命	<b>A24</b> 、A25、A26、A27
基本番号	<b>A54</b> 、A56
基油	<b>A124</b> 、A126
強制循環給油	A85、 <b>A122</b>
極圧添加剤	A29、 <b>A125</b>
許容アキシャル荷重	A14、 <b>A44</b> 、A49、 <b>B141</b>
許容回転	A15、A16、 <b>A84</b> 、A85
許容傾き角	<b>B7</b> 、 <b>B58</b> 、 <b>B141</b> 、 <b>B187</b> 、 <b>B337</b>
許容調心角	<b>B125</b> 、 <b>B293</b> 、 <b>B355</b>
金属環	<b>A139</b>
く	
グリース	A57、 <b>A117</b> 、A118、 <b>A124</b> 、 <b>A125</b> 、A126、 A140
グリース記号	A57
グリース寿命	A15、 <b>A118</b> 、 <b>A119</b>
グリース潤滑	A29、A44、A84、 <b>A117</b> 、A137、A140
クリーブ	A24、A86、 <b>A156</b>
け	
軽予圧	A57、 <b>A114</b> 、A115
検査 (ハウジング/軸)	<b>A141</b>
こ	
公差	<b>A58</b> 、A59、B7、B57、 B125、B140、B186、 B293、B337、B355、 B368
公差等級 (記号)	A15、A54、A57、 <b>A58</b> 、 <b>A59</b> 、A93、 A94、A95、A96、A97
合成油	<b>A124</b> 、A125、A128
構造	<b>A1</b>
鉱油	<b>A124</b> 、A125、A126、 A128
小つば	A9、A10
さ	
材料	A14、 <b>A130</b> 、 <b>A132</b> 、 A140
材料記号	A57
差幅	<b>A5</b> 、A9、A56、A112

用語	頁数
さび	<b>A154</b> 、 <b>A155</b>
作用点	A5、A6、A9、A39、 A113
酸化防止剤	<b>A125</b> 、A128
残留すきま	<b>A99</b> 、A100、A146
し	
シール記号	A56
試運転検査	<b>A146</b>
ジェット給油	A85、 <b>A121</b> 、 <b>A122</b>
軸受系列	<b>A54</b> 、A55、A56、A57
軸受鋼	A57、A88、A101、 <b>A130</b> 、A131
軸受の固定	<b>A136</b>
軸受配列	A14、 <b>A20</b> 、A21、 A22、A23
軸用ナット	<b>A136</b>
システム寿命	<b>A30</b>
しまりばめ	<b>A86</b> 、 <b>A87</b> 、A90、 A111、A142、A148
しめしろ	A21、A23、A86、 <b>A88</b> 、 <b>A89</b> 、A93、 A96、A111、A115、 A142、A143、A144、 A148、A153、A157
修正定格寿命	<b>A26</b> 、A27
周速	A85、 <b>A140</b>
充填量	<b>A117</b>
重予圧	A57、 <b>A114</b> 、A115
寿命	A14、 <b>A24</b> 、A40、 A46、A48、A50、 A114、A117、A130、 A152
寿命修正係数	A26、 <b>A27</b> 、A28
主リップ	<b>A139</b>
潤滑	<b>A117</b>
潤滑剤	A14、A15、A29、 A117、 <b>A124</b> 、A140、 A141、A147、A151、 A155、A157
潤滑条件	A14、A29
潤滑方法	A15、A85、 <b>A117</b> 、 A153、A155、A157
潤滑油	A121、A122、 <b>A124</b> 、 <b>A128</b> 、A129
真のすきま	<b>A99</b> 、A100
信頼度係数	<b>A27</b>
す	
推奨はめあい	<b>A90</b> 、A91、A92、 A93、A94、A95、 A96、A97、A98、 A114、A115
すきまばめ	<b>A86</b> 、 <b>A87</b> 、A90、 A111、A142、A153

用語	頁数
スミアリング	<b>A154</b> 、 <b>A155</b>
隅の丸み	<b>A133</b> 、 <b>A134</b> 、A141、 A153
すり傷	<b>A154</b> 、 <b>A155</b>
寸法系列	A9、A16、A17、 <b>A52</b> 、 A53、A54、A55
せ	
静定格荷重	A14、A24、 <b>A42</b> 、 A43、A88
静等価荷重	A14、 <b>A42</b> 、A43
性能比較	A14、A16、 <b>A18</b>
設計 (ハウジング/軸)	<b>A133</b>
接触角	<b>A1</b> 、A5、A6、A9、 A39、A54、A56、 A103、A116
接触角記号	<b>A54</b> 、A56、A57
ぞ	
増ちょう剤	<b>A124</b> 、A125、A126
測定すきま	<b>A99</b> 、A102、A103
測定方法	<b>A80</b>
損傷	<b>A24</b> 、A152、A153、 A154、A155、A156、 A157
た	
高さ系列	A52、A53
打こん	<b>A152</b> 、 <b>A153</b>
ダストリップ	<b>A139</b>
ち	
中間ばめ	<b>A86</b> 、A90
中予圧	A57、 <b>A114</b> 、A115
ちょう度	<b>A125</b> 、A126、A127、 A137
直径系列	A17、A44、A49、 <b>A52</b> 、A53、A55
て	
定圧予圧	<b>A112</b> 、A113
定位置予圧	<b>A112</b> 、A113
テーパー穴	A6、A7、A10、A17、 A52、A54、A56、 A58、A61、A63、 <b>A76</b> 、A80、A91、 A105、A107、A136、 A142、A145、A146、 A149
滴下給油	<b>A120</b>
添加剤	A124、 <b>A125</b> 、A128、 A154
点検	<b>A150</b>
電食	<b>A154</b>
転動体	<b>A1</b> 、A6、A16、A24、 A29、A42、A101、 A130、A147、A156
と	
等価アキシャル荷重	<b>B141</b> 、 <b>B337</b> 、 <b>B355</b>
等価ラジアル荷重	<b>B7</b> 、 <b>B58</b> 、 <b>B59</b> 、 <b>B125</b> 、 <b>B141</b> 、 <b>B187</b> 、 <b>B293</b>

## 用語索引 太字は、詳細ページ

用語	頁数
動定格荷重	A14、 <b>A24</b> 、A25、 A26、A38、A46、 A48、A49、A51、 A84、A130
動等価荷重	A14、A24、A25、 <b>A38</b> 、A40、A49、A84
動粘度	A29、A30、 <b>A128</b> 、 A129
とまりばめ	<b>A86</b>
止め輪	A4、 <b>A53</b> 、A56
取付け	A15、A17、 <b>A141</b> 、 A142、A143、A144、 A145、A146
取付け関係寸法	A15、 <b>A134</b>
取外し	A15、A17、 <b>A148</b> 、 <b>A149</b>
取外しスリーブ	A10、A91、 <b>A136</b> 、 A145
な 内径番号	<b>A52</b> 、A54、A56、 A114
内部記号	<b>A54</b> 、A56
内部すきま	A15、A54、A57、 <b>A99</b> 、 <b>B57</b> 、 <b>B186</b> 、 <b>B376</b>
内輪回転荷重	<b>A87</b> 、A90、A94、 A95、A96、A97、A98
内輪静止荷重	<b>A87</b> 、A90、A98
なし地	<b>A154</b> 、 <b>A155</b>
ナトリウムグリース	<b>A124</b>
ナトリウム石けん	<b>A124</b>
こ 尿素化合物	<b>A124</b> 、A125
ね 粘度グレード	<b>A129</b>
粘度比	A27、 <b>A29</b>
は 剥離	A24、A147、 <b>A152</b>
歯車係数	<b>A34</b> 、A50
はだ焼鋼	<b>A130</b>
幅系列	A17、A52、A53、A55
はめあい	A15、 <b>A86</b> 、A87、 A88、A89、A100、 A101、A133、A134、 A142、 <b>B7</b> 、 <b>B57</b> 、 <b>B125</b> 、 <b>B140</b> 、 <b>B186</b> 、 <b>B293</b> 、 <b>B337</b> 、 <b>B355</b> 、 <b>B376</b>
す 非金属石けん基グリース	<b>A124</b> 、A125
必要寿命	A14、A25、 <b>A31</b> 、 A48、A49
飛沫給油	<b>A120</b>
微予圧	A57、 <b>A114</b> 、A115
標準保持器	<b>B7</b> 、 <b>B58</b> 、 <b>B125</b> 、 <b>B140</b> 、 <b>B186</b> 、 <b>B293</b> 、 <b>B337</b> 、 <b>B355</b>

用語	頁数
疲労限荷重	A26、A27、 <b>A29</b>
ふ ファイバグリース	<b>A124</b>
複合基グリース	<b>A125</b>
腐食	<b>A154</b> 、 <b>A155</b>
ふっ素化合物	<b>A124</b> 、A125
フリंगा	A137、 <b>A138</b>
フレーキング	A24、A150、 <b>A152</b> 、 <b>A153</b>
フレッチング	A24、 <b>A156</b> 、 <b>A157</b>
分布荷重	A43
噴霧潤滑	<b>A121</b>
へ 変色	<b>A154</b> 、 <b>A155</b>
ベントン	<b>A124</b> 、A125
ほ 保管	<b>A141</b>
補給間隔	<b>A118</b>
保持器	<b>A1</b> 、A4、A5、A6、 A7、A8、A9、A10、 A11、A12、A13、 A14、A54、A56、 A57、A85、A130、 A132、A156
保持器材料・形状記号	A57
保持器破損	<b>A156</b>
保守	<b>A150</b>
補助記号	A5、A9、A10、A54、 <b>A57</b>
ま 摩擦係数	<b>A85</b> 、A122
摩耗	A24、 <b>A156</b> 、 <b>A157</b>
み 見かけのしめしろ	<b>A88</b>
ミスト量	A121、 <b>A123</b>
密封装置	A15、 <b>A137</b> 、A138、 A139、A140
め 面取り	A4、A11
面取寸法	<b>A52</b> 、A58、A78、 A133、A134
や 焼付き	A24、A153、A154、 <b>A156</b>
焼ばめ	A142、 <b>A144</b>
ゆ 有効しめしろ	<b>A88</b> 、 <b>A89</b> 、A101、 A143
有効すきま	<b>A99</b> 、A100
油浴潤滑	<b>A120</b>
よ 予圧	A16、A57、 <b>A112</b> 、 <b>A113</b> 、A155、A157
予圧記号	A57
予圧量	A15、 <b>A112</b> 、 <b>A113</b> 、 <b>A114</b> 、A116、A147

用語	頁数
ら ラジアル内部すきま	A57、 <b>A99</b> 、A102、 A104、A105、A106、 A108、A110、A111、 A145、A146、 <b>B7</b> 、 <b>B125</b> 、 <b>B140</b> 、 <b>B293</b>
ラビリンス	A137、 <b>A138</b>
り リチウムグリース	<b>A124</b>
リチウム石けん	<b>A124</b>
リチウム複合石けん	<b>A125</b>
リップ先端	<b>A139</b>
わ 割れ	A150、 <b>A152</b> 、 <b>A153</b> 、 A156、A157



# 株式会社ジェイテクト

http://www.jtekt.co.jp

商品についてのお問い合わせは下記の各支社、営業所へ

## <自動車用関連商品（ステアリングシステム、駆動系システム、軸受および軸受ユニット）>

北関東支社	(宇都宮)	☎ 028-634-7610	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷1丁目6番の12
	(太田)	☎ 0276-47-0030	〒373-0851	群馬県太田市飯田町1245番の1
関東支社		☎ 046-294-5400	〒243-0003	神奈川県厚木市寿町3丁目1番1号
東海支社	(浜松)	☎ 053-461-0123	〒435-0016	静岡県浜松市東区和田町561番地の2
	(岡崎)	☎ 0564-32-0984	〒444-0908	愛知県岡崎市橋目町恵香27番の2
豊田支社		☎ 0565-28-2215	〒471-0834	愛知県豊田市寿町1丁目1番地
大阪支社		☎ 06-6245-5992	〒542-8502	大阪市中央区南船場3丁目5番8号
広島支社		☎ 082-282-4184	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町2丁目21番22号

## <産業機器用関連商品（軸受および軸受ユニット）>

東日本支社		☎ 03-3572-5102	〒104-0061	東京都中央区銀座7丁目11番15号
北海道営業所		☎ 011-785-2100	〒065-0023	北海道札幌市東区北23条東23-4-23
東北営業所		☎ 022-287-6735	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東3丁目1番41号
水戸営業所		☎ 029-300-3006	〒310-0803	茨城県水戸市城南2丁目1-20
千葉営業所		☎ 043-245-2877	〒260-0028	千葉市中央区新町3丁目13番地
神奈川営業所		☎ 046-297-7310	〒243-0018	神奈川県厚木市中町4-9-18
新潟営業所		☎ 025-245-8581	〒950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺2-2-27
中日本支社	(名古屋)	☎ 052-331-7431	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南5丁目1番7号
	(浜松)	☎ 053-460-8181	〒435-0016	静岡県浜松市東区和田町561番地の2
北陸営業所		☎ 076-224-5960	〒920-0025	石川県金沢市駅西本町3丁目7番13号
西日本支社	(大阪)	☎ 06-6245-4009	〒542-8502	大阪市中央区南船場3丁目5番8号
	(広島)	☎ 082-282-4186	〒734-0023	広島市南区東雲本町2丁目21番22号
京滋営業所		☎ 077-526-8861	〒520-0047	滋賀県大津市浜大津1-2-22
神戸営業所		☎ 078-251-8451	〒651-0088	兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号
岡山営業所		☎ 086-444-3071	〒712-8011	岡山県倉敷市連島町連島63番地
四国営業所		☎ 087-815-3410	〒761-8075	香川県高松市多肥下町1516番地2
九州営業所		☎ 093-951-6551	〒802-0064	福岡県北九州市小倉北区片野3丁目3番15号

名古屋本社	☎ 052-527-1900	FAX 052-527-1911	〒450-8515	名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 (ミッドランドスクエア15階)
大阪本社	☎ 06-6271-8451	FAX 06-6245-3712	〒542-8502	大阪市中央区南船場3丁目5番8号
営業本部	☎ 06-6245-6087	FAX 06-6244-9007	〒542-8502	大阪市中央区南船場3丁目5番8号

# GLOBAL NETWORK

http : // www. jtekt. co. jp

For further information on our products, please contact your nearest office.

## OFFICES

### KOYO CANADA INC.

3800A Laird Road, Units 4 & 5 Mississauga, Ontario L5L 0B2,  
CANADA  
TEL : 1-905-820-2090  
FAX : 1-905-820-2015

### JTEKT NORTH AMERICA CORPORATION

#### -Main Office-

47771 Halyard Drive, Plymouth, MI 48170, U.S.A.  
TEL : 1-734-454-1500  
FAX : 1-734-454-7059

#### -Cleveland Office-

29570 Clemens Road, P.O.Box 45028, Westlake,  
OH 44145, U.S.A.  
TEL : 1-440-835-1000  
FAX : 1-440-835-9347

#### -Chicago Office-

316 W University Dr., Arlington Heights, IL 60004, U.S.A.  
TEL : 1-847-253-0340  
FAX : 1-847-253-0540

### KOYO MEXICANA, S.A. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur 2376-505, Col. Chimalistac, C.P. 01070,  
Del. Álvaro Obregón, México, D.F.  
TEL : 52-55-5207-3860  
FAX : 52-55-5207-3873

### KOYO LATIN AMERICA, S.A.

Edificio Banco del Pacifico Planta Baja, Calle Aquilino de la  
Guardia y Calle 52, Panama, REPUBLICA DE PANAMA  
TEL : 507-208-5900  
FAX : 507-264-2782/507-269-7578

### KOYO ROLAMENTOS DO BRASIL LTDA.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1744 - 1st Floor - CJ. 11 São  
Paulo - SP - Brazil CEP 01451-001  
TEL : 55-11-3372-7500  
FAX : 55-11-3887-3039

### KOYO MIDDLE EAST FZE

6EA 601, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 54816, Dubai, U.A.E.  
TEL : 97-1-4299-3600  
FAX : 97-1-4299-3700

### KOYO BEARINGS INDIA PVT. LTD.

506-507, 5th Floor, Suncity Business Tower, Golf Course  
Road, Sector-54, Gurgaon-122002, Haryana, INDIA  
TEL : 91-124-4264601/03  
FAX : 91-124-4288355

### JTEKT (THAILAND) CO., LTD.

172/1 Moo 12 Tambol Bangwua, Amphur Bangpakong,  
Chachoengsao 24180, THAILAND  
TEL : 66-38-533-310-7  
FAX : 66-38-532-776

### PT. JTEKT INDONESIA

Jl. Surya Madya Plot I-27b, Kawasan Industri Surya Cipta,  
Kutanegara, Ciampel, Karawang Jawa Barat, 41363 INDONESIA  
TEL : 62-267-8610-270  
FAX : 62-267-8610-271

### KOYO SINGAPORE BEARING (PTE.) LTD.

27, Penjuru Lane, Level 5, Phase 1 Warehouse #05-01.  
SINGAPORE 609195  
TEL : 65-6274-2200  
FAX : 65-6862-1623

### PHILIPPINE KOYO BEARING CORPORATION

6th Floor, One World Square Building, #10 Upper McKinley  
Road, McKinley Town Center Fort Bonifacio, 1634 Taguig City,  
PHILIPPINES  
TEL : 63-2-856-5046/5047  
FAX : 63-2-856-5045

### JTEKT KOREA CO., LTD.

Seong-do Bldg 13F, 207, Dosan-Dearo, Gangnam-Gu, Seoul,  
KOREA  
TEL : 82-2-549-7922  
FAX : 82-2-549-7923

### JTEKT (CHINA) CO., LTD.

Room.25A2, V-CAPITAL Building, 333 Xianxia Road, Changning  
District, Shanghai 200336, CHINA  
TEL : 86-21-5178-1000  
FAX : 86-21-5178-1008

### KOYO AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 2, 8 Hill Road Lidcombe, NSW 2141, AUSTRALIA  
TEL : 61-2-8719-5300  
FAX : 61-2-8719-5333

### JTEKT EUROPE BEARINGS B.V.

Markerkant 13-01, 1314 AL Almere, THE NETHERLANDS  
TEL : 31-36-5383333  
FAX : 31-36-5347212

### -Benelux Branch Office-

Energieweg 10a, 2964 LE, Groot-Ammers, THE NETHERLANDS  
TEL : 31-184-606800  
FAX : 31-184-606857

### KOYO KULLAGER SCANDINAVIA A.B.

Johanneslundsvägen 4, 194 61 Upplands Väsby, SWEDEN  
TEL : 46-8-594-212-10  
FAX : 46-8-594-212-29

### KOYO (U.K.) LIMITED

Whitehall Avenue, Kingston, Milton Keynes MK10 0AX,  
UNITED KINGDOM  
TEL : 44-1908-289300  
FAX : 44-1908-289333

### KOYO DEUTSCHLAND GMBH

Bargkoppelweg 4, D-22145 Hamburg, GERMANY  
TEL : 49-40-67-9090-0  
FAX : 49-40-67-9203-0

### KOYO FRANCE S.A.

6 avenue du Marais, BP20189, 95105 Argenteuil Cedex,  
FRANCE  
TEL : 33-1-3998-4202  
FAX : 33-1-3998-4244/4249

### KOYO IBERICA, S.L.

Avda.de la Industria, 52-2 izda 28820 Coslada Madrid, SPAIN  
TEL : 34-91-329-0818  
FAX : 34-91-747-1194

### KOYO ITALIA S.R.L.

Via Stephenson 43/a 20157 Milano, ITALY  
TEL : 39-02-2951-0844  
FAX : 39-02-2951-0954

### -Romanian Representative Office-

24, Lister Street, ap. 1, sector 5, Bucharest, ROMANIA  
TEL : 40-21-410-4182  
FAX : 40-21-410-1178

## PUBLISHER

### JTEKT CORPORATION NAGOYA HEAD OFFICE

No.7-1, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-8515, JAPAN TEL:81-52-527-1900 FAX:81-52-527-1911

### JTEKT CORPORATION OSAKA HEAD OFFICE

No.5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, Osaka 542-8502, JAPAN TEL:81-6-6271-8451 FAX:81-6-6245-3712

### Sales & Marketing Headquarters

No.5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, Osaka 542-8502, JAPAN TEL:81-6-6245-6087 FAX:81-6-6244-9007

